

# 電動ポンプ(復動型 DN ジャッキを縮める際)の注意事項

## --- 戻り口の安全弁について ---

電動ポンプの戻り側吐出口には(復動型)ジャッキの破損を防ぐ為、安全弁が取り付けられています。

安全弁からオイルが出て来たら、圧力をかけすぎている目印となりますので、起動スイッチを OFF にし、以下の項目を確認ください。

- ・ロックナットの間隙
- ・ジャッキの機高寸法 (最小機高 485 mm)
- ・鋼材、切梁との接続の有無

