






軸力計各種(新タイプ)

数字の単位はキロニュートン(KN)になります。

H用兼用目盛板：H30（内側目盛）／H35・N35（中央目盛）／H40・N40（外側目盛）

U用兼用目盛板：U30（内側目盛）／U35（中央目盛）／U40（外側目盛）

DN用兼用目盛板：DN30（内側目盛）／DN40（中央目盛）／DN50（外側目盛）

	H / N 用	U 用	DN 用
H200 H250		 <p>PGB20 適用ジャッキ U20/U25</p>	
H300 H350 H400	 <p>PGBH 適用ジャッキ H30/H35/H40/N35/N40</p>	 <p>PGBU 適用ジャッキ U30/U35/U40</p>	
H500		 <p>PGB50 適用ジャッキ U50</p>	<p>PGBDN 適用ジャッキ DN30/DN40/DN50</p>








H / N タイプ・U タイプ・DN タイプのユニバーサルジャッキ用目盛板

■ 軸力計各種 (旧タイプ)

数字の単位はTON表示ですのでニュートン(N)の場合は指示値を10(厳密には9.8)倍することによりキロニュートン(KN)になります。

※H30とU30、H35とU35、H40とU40にしましてはHタイプとUタイプの兼用となります。

Hタイプの場合は内側の目盛りを、Uタイプの場合は外側の目盛りで確認して御使用下さい。

	H200	H300	H350	H400	H500
H 用					
U 用		H30/U30 用(兼用)	H35/U35 用(兼用) 内側:H(標準型)タイプ目盛 外側:U(強力型)タイプ目盛	H40/U40 用(兼用)	
	U20 用				U50 用
DN 用					
		DN30 用	DN40 用	DN50 用	DN(左器三種兼用)用 ※ 内側 DN50(DN300)目盛 中央 DN40(DN200)目盛 外側 DN30(DN100)目盛
▲ Hタイプ・Uタイプ・DNタイプのユニバーサルジャッキ用の目盛板					